

Gaasiküttega mullivaadi kasutusjuhendi kokkuvõte - kõige olulisemad punktid

VALMISSEADMINE

Pargi järelhaagis tasasele tugevale pinnasele. Jälgi tuleohutust nõudeid lähedal asuvate objektide suhtes. Paigalda tugijalgade alla kaasasolevad lauajupid. Kõigepealt fikseeri **tagumised tugijalad**). Keera järelhaagise tugirattale kerge pinge peale (nii, et esiotsa tõuseb veidi üles poole) ja seejärel fikseeri **esimesed tugijalad**. Nüüd kui haagis on fikseeritud ja keera haagise **tugiratas üles** nii, et ta ei toetuks vastu maad (muidu saab haagise tugiratas kasutuse käigus kahjustada)

TÄITMINE JA KÜTMINE

Ühenda oma veevoolik gaasikatla parempoolse voolikuga ja veendu, et veepumba vooliku külge on ühendatud kiirliitmikuga kraan mis on suletud asendis. Keera sissetuleva vee kraan lahti. Gaasikatel peaks süttima ning köetav vesi hakkama läbi katla tünni voolama 35-37C kraadise veena. Tünn täitub köetud veega ca 5 ja poole tunniga. Täida tünn umbes 10-15cm vähem kui servani täis.

Kui tünn on veega täidetud siis keera sissetulev vesi kinni. Eemalda veepumba vooliku küljest kraaniga kiirliides. Eemalda sissetuleva kraanivee voolik, nii, et kiirliitmiku isane ots jääb gaasiahju vooliku külge. Peata veevoolamine näpuga. Ühenda rohelised kiirliitmikud. Oota kuni **veepump vett täis** „mulksub“ (**veepumpa kuivana kasutada ei tohi!**). Lülita sisse vee tsirkulatsioonipump ja kütmine peaks jätkuma juba suurema gaasikatlast väljuva temperatuuriga.

KASUTAMINE

Mullivaadi kasutamise heakorra ja turvalisuse eest vastutab mullivaadi rentnik.

- Mitte lubada kasutada mullivaati liigeses joores või terviseprobleemidega isikutel
- Mitte jätta lapsi mullivaati ilma järelevalveta
- Mitte kasutada mullivaati üksi

Talvel miinuskraadiste ilmadega tuleb mullivaadi tsirkulatsioonipump alati töös hoida ja veenduda, et ei tekiks elektrikatkestust (ahju ja veepumba katki külmumis oht!).

KOKKUPANEK

Ühenda lahti elekter vooluvõrgust ja lase mullivaadis vesi välja küljepeal asuvast kraanist või juhi sealt vesi voolikuga kaugemale.

Keera lahti gaasikatla küljes olevad veevoolikud (kindlasti tee seda esimese asjana **miinus kraadidega** juba enne vee väljalaskmisega alustamist, et vesi ei jääks katla sees seisma). Keera lahti tsirkulatsiooni pumba küljes olevad voolikud, veefilter ja veekork (kindlasti tee seda **miinus kraadide** korral esimese asjana enne vee väljalaskmist, et vesi ei jääks pumba sees seisma ja **vii veepump sooja tupp!**)